

D2 ROYA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Quitamanchas específico para manchas de herrumbre y otras oxidaciones para el lavado en seco y con agua, se puede utilizar sea para el pre-desmanchado sea para el post-desmanchado.

Formula mejorada para la seguridad del usuario.

Generalmente las manchas están formadas por diferentes componentes por eso a menudo es necesario utilizar diferentes productos para completar el proceso de eliminación de las manchas. Si tienes dudas sobre la composición de la mancha empiece con el D4 – Proteiche y no utilice el vapor para evitar que se quede la mancha.

MODO DE EMPLEO:

Para manchas conocidas ver la tabla de desmanchado de la línea D para seguir la secuencia correcta de los quitamanchas para evitar que se queden.

Utilizo:

1. Moja la mancha con agua.
2. Aplica unas gotas de D2 puro sobre la mancha.
3. Deja que el producto actúe por 15-30 segundos y utiliza un cepillo o una espátula si es necesario.
4. Calienta con una pistola de vapor si es necesario.
5. Enjagua abundantemente con agua y seca con aire comprimido.
6. Repite el tratamiento si es necesario.

Atención: Antes del utilizo probar el producto sobre una parte escondida del tejido.

Producto destinado exclusivamente al uso profesional.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA:

Código	Formato	Caja	Palet
A15-040A	500 ml	6 uds.	-

REGLAMENTO CLP:

Contiene (Reg.CE 648/2004):

>30% fosfatos

Ingredientes:

>35% phosphoric acid

Peligro: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No respirar los vapores. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. Eliminar el contenido/el recipiente en acuerdo con la normativa nacional y local.

ALMACENAJE: Conservar el producto en su embalaje original entre 10 y 35 ° C y evitar cualquier escape de producto. Evitar el frío y el congelamiento. No exponer a la luz solar directa. Es aconsejable utilizar preferiblemente el producto dentro de 18 meses desde la producción. Para más información consultar la ficha de seguridad (SDS).

Todas las indicaciones proporcionadas son el resultado de estudios y experiencias adquiridas y no eximen al cliente de averiguar la idoneidad de los productos para los objetivos de utilización. Por eso la aplicación de los productos y los resultados obtenidos tienen que ser considerados independientes de nuestra responsabilidad.



CONTACTOS:

Tintolav s.r.l.

Via M. D'Antona, 7, 10028 Trofarello (TO) – Italy

+39 011 6496827 r.a.

info@hygienfresh.it / www.hygienfresh.it

ALMACENAJE: Conservar el producto en su embalaje original entre 10 y 35 ° C y evitar cualquier escape de producto. Evitar el frío y el congelamiento. No exponer a la luz solar directa. Es aconsejable utilizar preferiblemente el producto dentro de 18 meses desde la producción. Para más información consultar la ficha de seguridad (SDS).

Todas las indicaciones proporcionadas son el resultado de estudios y experiencias adquiridas y no eximen al cliente de averiguar la idoneidad de los productos para los objetivos de utilización. Por eso la aplicación de los productos y los resultados obtenidos tienen que ser considerados independientes de nuestra responsabilidad.